

WH..., ESI..., ESO...

Anleitung | Instructions
3842890296/12.2021

AA
DE/EN


Lieferumfang

1x Abtrieb bzw. Adapter

Montage

- Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, wenn Ihnen die Montageanleitung zum Handschrauber ErgoSpin vorliegt und Sie diese verstanden und beachtet haben.

Notwendiges Werkzeug:








Scope of delivery

1x output drive or adapter

Assembly

- Only commission the product if you have the installation instructions of ErgoSpin hand-held nutrunner at your disposal and have understood and observed them.

Tools required:



	WH013	WH030	WH040 / WHS040	WH056	WH065	WH075 / WHS075	WH100 / WHS100	WH150	WH220
M	13 Nm	30 Nm	40 Nm	56 Nm	65 Nm	75 Nm	100 Nm	150 Nm	220 Nm
η	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
i	1,095	1,28	1,73	1,16	1,35	1,563	1,421	1,095	1,588
	□ 1/4"	□ 3/8"	□ 3/8"	□ 3/8"	□ 1/2"	□ 1/2"	□ 1/2"	□ 1/2"	□ 3/4"
MA	30+2 Nm	30+2 Nm	40+2 Nm	40+2 Nm	40+2 Nm	40+2 Nm	55+2 Nm	70+5 Nm	70+5 Nm

	ESISA012	ESIQA012	ESOA012	ESOA025	ESOA050	ESOA073	ESOA146
M	12 Nm	12 Nm	12 Nm	25 Nm	50 Nm	73 Nm	146 Nm
η	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
i	1	1	1	1	1	1	1
	□ 1/4"	SWF ○ 1/4"	-	-	-	-	-
MA	30+2 Nm	30+2 Nm	30+2 Nm	40+2 Nm	40+2 Nm	55+2 Nm	70+5 Nm

⚠ VORSICHT

Gefahr von Sach- und Personenschäden!

Wenn Sie Anbauelemente, z.B. Flachschlüssel, nicht ordnungsgemäß montieren, können sich die Anbauteile lösen. Dadurch können Personen verletzt und Komponenten beschädigt werden.




- ▶ Lesen Sie vor der Montage die Anleitung für die Anbauteile.
- ▶ Belasten Sie nicht die Schnittstelle der Winkelköpfe zum Anbauelement durch unsachgemäße Handhabung.
- ▶ Belasten Sie die Schnittstelle der Winkelköpfe zum Anbauelement maximal mit dem Nenndrehmoment (M) des Winkelkopfes.

⚠ CAUTION

Risk of damage to persons and property!

If you do not assemble add-on elements, e.g. flat keys, properly, they may come loose, resulting in injuries and damage to components.

- ▶ Read the instructions for the add-on elements before beginning assembly.
- ▶ Do not stress the angle head interface to the add-on element through improper handling.
- ▶ Stress the add-on element at the angle head interface at the maximum by the nominal torque (M) of the angle head.



Erforderliche und ergänzende Dokumentationen

Erforderliche und ergänzende Dokumentationen von Rexroth finden Sie im Medienverzeichnis:

<http://www.boschrexroth.com/medienverzeichnis>

Required and supplementary documentation

Required and amending documentation created by Rexroth is available in the media directory:

<http://www.boschrexroth.com/mediadirectory>

Bosch Rexroth AG
Fornsbacher Str. 92
71540 Murrhardt
Germany
rfq.jt@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/tightening

Änderungen vorbehalten! / Subject to change!
3842890296/12.2021